

Cake Masters Cake Steamer Magyar használati útmutató

A készülék feltöltése vízzel

1. Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
 2. Csavarja le és vegye le a felső zárókupakot.
 3. Mérőedény segítségével tölts fel a víztartályt. A készülék használatához **desztillált víz** használata ajánlott.
 4. A vízszintet **soha ne töltsse a MAX jelzés fölé**.
 5. Csavarja vissza a kupakot, és győződjön meg róla, hogy megfelelően zár.
-

Sütemények, fondant és egyéb cukrászati díszek gőzölése

Fontos!

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy:

- a víztartály fel van töltve,
- a kupak megfelelően és szorosan rögzítve van.

Használat

1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz. A működést jelző visszajelző lámpa világítani kezd.
2. Körülbelül **50 másodperc** elteltével a készülék gőzt bocsát ki.
3. Irányítsa a gőzfúvókát a kezelni kívánt felület felé.
4. Tartson legalább **15 cm (6 hüvelyk)** távolságot a készülék és a sütemény vagy díszítőelem között.
5. A gőzölőt egyenletes, oda-vissza mozdulatokkal mozgassa a felület előtt.
6. Kisebb díszek esetén helyezze a készüléket a munkafelületre, majd óvatosan vezesse át a díszet a kiáramló gőzön.

Figyelem!

- Soha ne irányítsa a gőzfúvókát saját maga, más személy, háziállat vagy növény felé.
- A túl hosszú gőzölés a fondant vagy a cukormassza felületének túlzott nedvesedését okozhatja.
- A legjobb eredmény érdekében rövid, egyenletes gőzölést alkalmazzon.

A megfelelő használat során a gőz eltávolítja a porcukor- és keményítőmaradványokat, valamint természetes, selymes fényt kölcsönöz a fondantnak, cukormasszának és a díszítőelemeknek.

Tisztítás és tárolás

A készülék hosszú élettartamának biztosítása érdekében minden használat után végezze el az alábbi műveleteket:

1. Öntse ki a víztartályban maradt vizet, hogy megelőzze a vízkő lerakódását.
2. Távolítsa el a készülékhez tartozó valamennyi tartozékot.
3. Helyezze vissza a víztartály kupakját, de ne húzza meg túl erősen.
4. Ajánlott a készüléket és tartozékait az eredeti csomagolásban tárolni.
5. A gőzölőt hűvös, száraz helyen tárolja.

Vízkő eltávolítása

A rendszeres használat során ásványi lerakódások (vízkő) keletkezhetnek a készülék belsejében, amelyek csökkenthetik a gőzképzés hatékonyságát.

Amennyiben a készülék teljesítménye csökken, vagy a gőz egyenetlenül áramlik, tisztítsa meg a készüléket a gyártó által ajánlott módon, és lehetőség szerint használjon desztillált vizet a vízkőképződés megelőzésére.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A visszajelző lámpa nem világít.	A készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő elektromos aljzathoz.
	Kioldott a biztosíték vagy lekapcsolt a kismegszakító.	Állítsa vissza a kismegszakítót vagy cserélje ki a biztosítékot. Szükség esetén forduljon villanyszerelőhöz.
A készülék felmelegszik, de nem termel gőzt.	A víztartály üres.	Töltse fel a víztartályt.

	Vízkő rakódott le a készülékben.	Távolítsa el a vízkövet.
A gőzáramlás jelzőfénye villog.	Vízkőlerakódás található a készülékben.	Rövid időre természetes, hogy a gőzáramlás megszakad. Ha a jelenség tartós, tisztítsa meg a készüléket a vízkőtől.

Hulladékkezelés (WEEE)

Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)

Az alábbi tájékoztatás azon magánszemélyek számára készült, akik elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket használnak. Kérjük, saját biztonsága és a környezet védelme érdekében tartsa be az alábbi előírásokat.

1. Az elektromos és elektronikus hulladékok ártalmatlanítása, valamint a jelölés jelentése

Az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) **a háztartási hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni**. Ezeket nem szabad a kommunális hulladék közé dobni.

A leselejtezett készülékeket a helyi gyűjtő- és visszavételi rendszereken keresztül kell leadni.

A készülék leadása előtt a felhasználónak el kell távolítania minden olyan elemet, akkumulátort vagy fényforrást, amely a készülék sérülése nélkül eltávolítható. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a jogszabályok szerint a készülékeket újrahasználatra való előkészítés céljából hivatalos feldolgozó szervezet bontja szét.

A készüléken található **áthúzott kerek hulladékgyűjtő edény** jelölés arra figyelmeztet, hogy a terméket élettartama végén szelektíven kell gyűjteni.

2. A forgalmazók ingyenes visszavételi kötelezettsége

a) Régi készülék visszavétele új készülék vásárlásakor

Új elektromos vagy elektronikus készülék vásárlása esetén a forgalmazó köteles díjmentesen visszavenni egy azonos rendeltetésű régi készüléket.

Amennyiben az új készüléket magánháztartásba szállítják ki, a régi készülék elszállítása is térítésmentesen történik. A régi készüléket az új készüléket kiszállító fuvarozónak lehet átadni.

Ha az értékesítés kizárólag távértékesítés (például internetes rendelés) útján történik, az ingyenes elszállítás csak bizonyos készülékkategóriákra vonatkozik:

- hőcserélőt tartalmazó készülékek,
- monitorok és kijelzők,
- legalább 100 cm² képernyőfelületű készülékek,
- valamint olyan nagyméretű berendezések, amelyek egyik külső mérete meghaladja az 50 cm-t.

A 3., 5. és 6. kategóriába tartozó készülékekre eltérő visszavételi szabályok vonatkoznak.

b) Kis méretű elektromos készülékek visszavétele

A forgalmazók bizonyos feltételek mellett új készülék vásárlása nélkül is kötelesek visszavenni olyan elektromos készülékeket, amelyek egyik külső mérete sem haladja meg a **25 cm-t**.

Egy alkalommal készüléktípusonként legfeljebb **három darab** ilyen készülék adható le díjmentesen.

Távértékesítés esetén a forgalmazónak a végfelhasználó számára ésszerű távolságon belül kell biztosítania a visszavételi lehetőséget, vagy gondoskodnia kell a leadás megszervezéséről.

3. A készülék leadásának lehetőségei

- A leselejtezett elektromos és elektronikus berendezések leadhatók a helyi önkormányzat vagy a hulladékgazdálkodási szolgáltató által kijelölt gyűjtőhelyeken.
- Ezeken a gyűjtőpontokon gondoskodnak a készülékek környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kezeléséről, újrahasznosításáról vagy – ahol lehetséges – újrahasználatra történő előkészítéséről.

- ---

4. Adatvédelmi tudnivalók

- Egyes elektromos berendezések (például számítógépek vagy okostelefonok) személyes adatokat tárolhatnak.
- Az ilyen készülékek leadása előtt **a felhasználó felelőssége**, hogy minden személyes adatot biztonságosan töröljön.
- (Megjegyzés: Ez a figyelmeztetés általános tájékoztatás, a Cake Steamer készülék személyes adatokat nem tárol.)
- ---

5. WEEE regisztráció

A gyártó a német Elektromos Berendezések Nyilvántartásánál (Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nürnberg) az alábbi regisztrációs számon szerepel:

WEEE-Reg.-Nr. DE 98894206