

Elektromos csokoládéolvasztó

PME – Használati útmutató | Alapegység + 3 olvasztótégely

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi tájékozódás céljából. A készüléket kizárólag az itt leírt módon, háztartási célra használja.

1. A csomag tartalma

- 1 db elektromos alapegység (hálózati csatlakozóval, működésjelző fénnnyel)
- 3 db kivehető olvasztótégely, tapadásmentes bevonattal, kiöntőcsőrel
- 1 db használati útmutató

2. Műszaki adatok

Hálózati feszültség	220–240 V~, 50 Hz
Teljesítmény	25 W
Fokozatok	2 fokozat (melegen tartás / olvasztás)
1. fokozat - melegen tartás	kb. 30–40 °C
2. fokozat - olvasztás	kb. 50–65 °C
Tégely űrtartalma	egyenként max. 250 g csokoládé vagy candy melts
Alapegység mérete	kb. 185 × 145 × 70 mm (ho × szé × ma)
Tégely mérete	kb. 85 mm átmérő × 55 mm magas
Tömeg	kb. 500 g

3. Fontos biztonsági tudnivalók

Aramütés és égési sérülés veszélye!

- Az alapegységet, a hálózati kábelt és a csatlakozódugót **soha ne merítse vízbe** vagy más folyadékba, és ne tisztítsa folyó víz alatt.
- A készüléket csak száraz, vízszintes, hőálló felületen, mosogatógéptől és vízforrástól távol használja.
- Használat közben a tégely és a benne lévő massa **forró**. Csak a tégely peremét vagy fogantyúját fogja meg, szükség esetén konyharuhával.
- A készüléket **ne hagyja felügyelet nélkül**, amíg be van kapcsolva.
- A készülék nem játék. 8 éven aluli gyermekektől tartsa távol; idősebb gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.
- Ne hagyja a kábelt az asztal széléről lelógni, és ne vezesse forró felület fölé.
- Sérült kábellel, dugóval vagy ház esetén a készüléket **ne használja**; a javítást bízza szakszervizre.
- Használat után, valamint tisztítás és tárolás előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót, és hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- A készüléket kizárólag csokoládé, candy melts és hasonló édesipari masszák olvasztására használja. Ne melegítsen benne vizet, olajat vagy ételt.
- **Soha ne kapcsolja be a készüléket üres tégellyel**, és ne üzemeltesse tégely nélkül.

4. Használat

Előkészítés

1. Az első használat előtt mossa el az olvasztótégelyeket meleg, mosogatószeres vízzel, majd szárítsa meg őket alaposan. Az alapegységet csak nedves ruhával törölje át.
2. Helyezze az alapegységet száraz, vízszintes felületre, és helyezze bele a tégelyt a fűtőmélyedésbe.
3. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzatba.

Olvasztás

1. Kapcsolja a szabályozót a **2. (olvasztás)** fokozatra, és melegítse elő a tégelyt kb. 10 percre.
2. Tegye a csokoládét vagy a candy melts-t a tégelybe. Táblás csokoládé esetén törje előbb apró darabokra, így gyorsabban és egyenletesebben olvad.
3. Olvasztás közben időnként keverje meg. A tégely egyszerre legfeljebb 250 g masszát fogadjon be.
4. Amint a massa teljesen felolvadt, kapcsolja a szabályozót az **1. (melegen tartás)** fokozatra. Így a csokoládé folyékony marad, de nem ég meg.
5. Munka után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót.

Tippek a szép eredményhez

- A csokoládéba **nem kerülhet víz**: néhány csepp is azt okozza, hogy a massa megdermed és szemcséssé válik. A tégely és a kanál legyen teljesen száraz.
- A három tégelynek köszönhetően egyszerre több színnel vagy többféle csokoládéval is dolgozhat.
- A kiöntőcsőr segítségével pontosan tölthet formába, vagy bevonhat cake pop-ot, gyümölcsöt, kekszet.
- Ha a massa túl sűrű, keverjen bele kevés kakaóvaját vagy erre a célra készült hígítót – étolajat ne használjon.

5. Tisztítás és ápolás

- Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót, és hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Az **olvasztótégelyeket** meleg, mosogatószeres vízben, puha szivaccsal mossa el, majd törölje szárazra. Ne használjon súrolószert vagy fémeszközt, mert megsérti a tapadásmentes bevonatot. Mosogatógépben való tisztítást nem javasolunk.
- Az **alapegységet** kizárólag enyhén nedves ruhával törölje át, majd törölje szárazra. Vízbe meríteni tilos.
- A megdermedt csokoládémaradékot ne kaparja le éles eszközzel: melegítse meg kissé a tégelyt, és papírtörővel törölje ki.
- A készüléket száraz, pormentes helyen tárolja, teljesen kihűlt és tiszta állapotban.

6. Hibaelhárítás

Jelenség	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem melegszik, a jelzőfény nem világít.	Ellenőrizze a csatlakozást és az aljzatot. Ha a hiba továbbra is fennáll, ne használja a készüléket, forduljon az eladóhoz.
A csokoládé nem olvad meg, vagy túl lassan olvad.	Használja a 2. fokozatot, és várja meg a kb. 10 perces előmelegítést. A nagy darabokat törje apróbbra.
A massa besűrűsödik, szemcséssé válik.	Víz került a csokoládéba, vagy túlhevült. Ilyenkor a massa már nem menthető bevonáshoz; a tégelyt szárítsa ki teljesen a következő adag előtt.
A csokoládé megégett, kesernyés lett.	Olvadás után váltson az 1. (melegen tartás) fokozatra, és keverje rendszeresen.

7. Ártalmatlanítás

A készülék elektromos berendezés, ezért élettartama végén nem dobható a háztartási hulladék közé. Adja le elektronikahulladék-gyűjtő ponton vagy a forgalmazónál, a 2012/19/EU (WEEE) irányelvnek és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően. A csomagolóanyagot szelektíven helyezze el.

8. Jótállás és forgalmazó

A termékre a vásárlás napjától számítva a hatályos magyar jogszabályok szerinti jótállás, illetve a gyártó által vállalt 1 év jótállás vonatkozik, kizárólag háztartási használat esetén. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, a tapadásmentes bevonat mechanikai sérüléséből vagy a vízbe merítésből eredő károkra. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot.

Forgalmazó	ANDYCAKE – www.andycake.eu
Gyártó	PME
Származási hely	lásd a termék csomagolását

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó eredeti, angol nyelvű kezelési utasítása és hivatalos termékadatai alapján készült, a forgalmazó kiadásában. Eltérés esetén a termékhez mellékelte gyártói útmutató az irányadó. A műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.